

# CID일반전화기 사용자 Guide



## 전화기 앞면



## 송화 차단 기능

통화시 송화를 차단하여 상대방이 내 음성을 들을 수 없게 하는 기능입니다.

통화중 송화 차단 버튼을 누릅니다. → 송화차단 상태 LED에 불이 켜집니다. → 해제하려면 송화차단 버튼을 다시 누릅니다.

## 포즈 기능

키폰 및 구내 교환기에서 외부로 전화걸 때 오디오얼을 방지해주는 기능입니다.

송수화기를 들은 상태에서 국선교환 코드(예:9)를 입력 → 포즈 버튼을 누릅니다. → 원하는 국선번호를 다이얼합니다.

## 최근 다이얼 목록

최근에 전화를 걸었던 18개(16자리)의 발신번호 및 통화시간을 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 → 최근다이얼 버튼을 누릅니다. → 최근 발신한 전화번호가 표시됩니다.

※ 최근다이얼 버튼을 반복해서 누를 때마다 저장된 목록을 차례로 확인할 수 있습니다.  
 ※ 최근다이얼 버튼으로 검색 후 송수화기를 들거나 스피커폰 버튼을 누르면 전화를 걸 수 있습니다.

## 발신자(CiD) 정보 표시 기능

● 대기상태에서 수신정보 표시

1. 전화벨이 울리면 발신자 전화번호가 표시됩니다.

2. 부재중 수신된 발신자 정보는 "NEW"가 표시됩니다.

● 수신 전화 목록 확인 전화 걸기

1. 대기상태에서 → 버튼을 누릅니다.
2. 원하는 전화번호를 선택한 후 스피커폰 버튼 또는 재다이얼 버튼을 누르거나 송수화기를 들면 해당번호가 다이얼됩니다.

※ 수신된 발신자정보(CiD)는 80개까지 저장할 수 있습니다.

## 벨소리 선택 및 벨 음량 조절

전화기 벨소리는 5종류 중에서 선택 가능합니다. (ring 01~05)

대기상태에서 벨선택을 누르면 현재 설정음이 표시됩니다. → 벨선택을 눌러 원하는 벨을 선택합니다. → 등록을 누르면 벨소리가 저장됩니다.

전화기 벨음량은 5단계로 조절이 가능합니다. (db1~db5)

대기 상태에서 벨선택을 누른 후 음량을 누르면 현재 설정음이 표시됩니다. → 음량 또는 방향키를 눌러 벨음량을 조절합니다. → 등록을 누르면 벨음량이 저장됩니다.